




出来上がりイメージ



カードが取り出しやすように  
切り込みを入れたイメージ



※A4 100%で印刷してください。

※カードサイズを確認してから、微調整してください。

※点線は手縫い線です（5mm内側）。

※ホック穴位置はホックサイズや好みで調整してください。